

# 東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK402X(トレビーノ・カセッティ402X)	
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より	1年
※お買上げ日	年月日	
お客様	●ご住所	見本
	●お名前	
※販売店	●ご住所・店名	—
	●電話( )—	

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。  
東レ株式会社 トレビーノ販売部  
●〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 TEL047(350)6482

## 東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
  - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
  - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
  - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
  - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
  - (ヘ) 本書の提示がない場合。
  - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノ  
サービスセンター

0120-FreeDial 0120-32-4192

トレビーノホームページアドレス: <http://www.torayvino.com>  
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!

環境にやさしい水なし方式で  
印刷されています。



Printed in Japan,  
AI20093020

'TORAY'  
Innovation by Chemistry

●東レ「カセット」浄水器

# トレビーノ・ カセッティ402X

品番: MK402X

きちんと読んで  
正しく使ってね。



## 取扱説明書

保証書付

## 目次

項目	ページ
安全上のご注意	1・2・3・4
電池の取扱いについての警告・注意	5・6
各部のなまえ	7
別売カートリッジ	8
取付け手順1-電池を取付けます	9
取付け手順2-蛇口取付け用部品を選びます	10
取付け手順3-①・②-蛇口へ取付けます	11・12・13・14
取付け手順4-①カートリッジを取り付け、リセットボタンを押します	15
項目	ページ
取付け手順4-②カートリッジタイプを設定します	16
使いかた/デジタルサインの見かた	17
カートリッジの交換時期について	18・19・20
デジタルサインこんなとき?/電池の交換時期について	21
こんなとき?どうしましょう	22
お手入れ方法	23
蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ	24・25
アフターサービス・お問い合わせ・仕様	26

裏表紙が保証書になっていますので、  
必ず販売店で必要事項を記入して  
もらってきてください。

# 安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

## !**警告**

この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。

## !**注意**

この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。



△記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。



○記号は、「禁止」の行為を示します。  
記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。  
(例)○は、「分解禁止」を示しています。



●記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。  
記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

## !**警告** 浄水を正しくお使いいただくために

○水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。➡体調を損なう恐れがあります。

## !**注意** 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

●毎日使い始めは、  
10秒間浄水を  
流してからお使い  
ください。



●2日以上使わなかったら  
浄水を60秒間は  
流してからお使い  
ください。



●「浄水」の出口は清潔にしてください。




お手入れ方法は、  
23ページをご  
参照ください。

●浄水はくみおきしないで、  
早めにお使いください。




●カートリッジは交換目安に従って、  
定期的に交換してください。



カートリッジの交換目安は、18~20ページをご参考ください。

●2週間以上使わなかったら  
カートリッジを交換して  
ください。

2週間



一度通水後、長期間放置すると機能が低下する  
恐れがあります。


## !**注意** 使用方法について

○お手入れの際は、洗剤・シンナー・  
アルコールなどを使わないでください。



割れ・キズ・変色・変形の原因となります。  
お手入れ方法は23ページをご参考ください。

○「浄水」側へ35°C以上の温水を  
通さないでください。



活性炭の機能が低下します。

○「浄水」は養魚用などには  
使用しないでください。




○本体およびカートリッジにものを  
ぶつけないでください。



カートリッジがはずれカートリッジ接続部から  
水が飛び出し周囲に水がかかります。  
また、割れ・キズ・変色・変形の原因となります。

○「原水」側も50°C以上のお湯は  
通さないでください。




変形や故障の原因となります。

残留塩素除去が不十分の時、  
魚が死ぬ恐れがあります。

## ⚠ 注意 取付け・取扱いについて

- ① カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。



切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

- ② 浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。




破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

- ③ 浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。



故障や破損の原因となります。

- ④ 凍結させないでください。




カートリッジが破損する恐れがあります。

- ⑤ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。



熱によって変色・変形したり破損する恐れがあります。

- ⑥ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。



蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

● ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取り外す際はご注意ください。(22ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。)

● 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換してください。  
(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

● 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

● 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。  
水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

● 元止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

● 自分で分解・修理をしないでください。



## ⚠ 注意 その他の注意事項

- 硬水を軟水に変えることはできません。

また、軟水を硬水に変えることはできません。




- 濁りのひどい時は、しばらく原水シャワーを流してからお使いください。

- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。

- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることができます。

## ⚠ 注意 取付けできない蛇口があります。

- 先端の下がりが15mm以下



よく確かめてくださいね。


- ネジの径が違う(22mm以外の泡沫キャップ)



- シャワー付蛇口




- 蛇口の径が25mm以上



- 変形蛇口



- センサー付蛇口



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレーニングサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

# 電池の取扱いについての警告・注意

## 警告表示の意味

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**



この表示の注意事項を守らないと、火災による死亡や大けがなど、人身事故の原因となります。



**注意**

この表示の注意事項を守らないと、事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



**警 告**

## 漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。



火災



破裂

### ●電池は絶対に充電しないでください。

充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

### ●電池を火の中に入れたり、加熱(100°C以上)、分解しないでください。


絶縁物などを損傷させたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

### ●電池の十と一を逆にして使用しないでください。

電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

### ●電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。

万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



●電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、こすらずに水道水などのきれいな水で充分に目を洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

●電池の液が皮膚や衣服に付いた時は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流してください。

●電池に漏液や異臭があるときは、濡れた電解液に引火する恐れがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

●電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

他の電池や、他の金属のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。



**注 意**

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。絶縁物などを破損させたりして、電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。

●電池を水などに濡らさないでください。


電池が発熱する恐れがあります。(電池交換時には、充分ご注意ください。)

●電池は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。


電池が発熱、漏液、破壊する恐れがあります。

また、電池の性能や寿命を低下させることができます。


●電池は、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従って廃棄してください。



# 各部のなまえ



カートリッジの  
取付けかたについては  
15ページにくわしく  
載っています。



〈デジタルサイン・各ボタンは防水仕様です〉

# 別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノカセッティシリーズをお使いください。  
カセッティシリーズならすべてお使いいただけます。

カセッティシリーズ<sup>①</sup>(13項目高除去タイプカートリッジ)  
(2個入)品番: MKC.MX2J  
交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)



カセッティシリーズ<sup>②</sup>(13項目高除去タイプカートリッジ)  
(1個入)品番: MKC.XJ  
交換目安: 900L(1日10L使用の場合3ヶ月)



カセッティシリーズ<sup>③</sup>(鉛・トリハロメタン除去タイプカートリッジ)  
(1個入)品番: MKC.NTJ  
交換目安: 1500L(1日10L使用の場合5ヶ月)



カセッティシリーズ<sup>④</sup>(トリハロメタン除去タイプカートリッジ)  
(2個入)品番: MKC.T2J  
交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)



カセッティシリーズ<sup>⑤</sup>(塩素・濁り除去タイプカートリッジ)  
(1個入)品番: MKC.J (2個入)品番: MKC.2J  
交換目安: 1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)



## ●別売カートリッジ仕様一覧

品 番	MKC.MX2J	MKC.XJ	MKC.NTJ	MKC.T2J	MKC.J/MKC.2J	
	ろ材の種類	中空糸膜、活性炭、イオン交換体	中空糸膜、活性炭	中空糸膜、活性炭	中空糸膜、活性炭	
遊離残留塩素	(除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	1500L
濁り	(ろ過流量50%)	600L	900L	1500L	600L	2000L
総トリハロメタン	(除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
溶解性鉛	(除去率80%)	600L	900L	1500L	—	—
2-MIB(カビ臭)	(除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
CAT(農薬)	(除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
テトラクロロエチレン	(除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
トリクロロエチレン	(除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
1,1,1-トリクロロエタン	(除去率80%)	600L	900L	—	—	—
クロロホルム	(除去率80%)	600L	900L	—	—	—
プロモジクロロメタン	(除去率80%)	600L	900L	—	—	—
ジプロモクロロメタン	(除去率80%)	600L	900L	—	—	—
ブロモホルム	(除去率80%)	600L	900L	—	—	—
ろ材の取替時期の目安(1日10L使用した場合)*	2ヶ月	3ヶ月	5ヶ月	2ヶ月	5ヶ月	

\* 清水能力の短い除去対象物質を基準としております。





# 取付け手順3-①一蛇口へ取付けます


## Aタイプ 先のふくらんだ丸型蛇口



本体にセットされてるよ。  
部品セットの中にあるよ。



- 1 12ページの実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。




蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。


- 2 取付けナットと固定用リングを本体からはずす。




- 3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。




- 4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。



- 5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。



- 6 完了



15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

## Bタイプ 泡沫水栓(外ネジ)




取りはずしの際も便利ですので大切に保管ください。

- 1 取付けナットと固定用リングを本体からはずす。




- 2 蛇口の泡沢キャップをはずす。




- 3 取付けナット



- 4 取付けナットを先に通す蛇口です。



- 5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。



蛇口先端にカケやワレがあると水もれの原因となります。  
※水栓のイラストは一例です。



まっすぐ垂直に。

工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガしないようご注意ください。

15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

# 取付け手順3-② 蛇口へ取付けます

## Cタイプ 泡沫水栓（内ネジ）



キャップをはずすと  
ネジ山が見えないタイプ  
の蛇口だよ。

取付具を使います。



取りはずしの際も  
便利ですので大切に  
保管ください。

- 1 取付けナットと固定用  
リングを本体からはずす。



- 2 蛇口の泡沫キャップを  
はずす。



蛇口先端にカケやワレがあると  
水もれの原因となります。


- 3 取付けナットを上にして  
取付具をはめた泡沫  
アダプタを蛇口に  
あてがいます。



KVK水栓などには白色を、GROHE水栓  
などにはブルー色をお使いください。

ネジ山が  
合うものを使  
ってね。


- 4 取付具を利用して、  
アダプタを垂直に  
ねじ込みます。



まっすぐ垂直に。


蛇口先端がプラスチックの場合、  
プラスチックのネジ山部分をつぶ  
さないようにご注意ください。

- 5 本体を取付けナットで  
締めつけ固定する。



工具などにより取付けナットを締  
付けすぎると破損することがあります。  
取付けナットを取りはずす際には、破損部分  
でケガをしないようご注意ください。

- 6 完了



15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

## Dタイプ その他の水栓



無料オプション部品です。  
24ページのハガキで  
ご請求となります。




プラスドライバーを  
ご用意ください。


- 1 取付けナットと固定用  
リングを本体からはずす。




- 2 ビス止金具セットを  
本体にセットする。



- 3 ビス止用ナットを、軽く  
約半回転程度まわして  
仮止めする。




- 4 必ず“すきま”を残す。




すきまだよ。

- 5 蛇口に本体を下から強く  
押しあてながら、ビスを  
均等に締めつける。



- 6 ビス止用ナットを本体へ  
締めつけて完了。



ビス止用力バーをはずして  
締めつけると、締めつけやす  
くなります。

パッキン  
密着して  
水もれを防ぎます。

15ページ「カートリッジの取付けかた」へ

## 取付け手順4-①カートリッジを取付け、リセットボタンを押します

### ●カートリッジの取付けかた/交換のしかた

※取りはずす場合は、逆の手順で④から行ってください。


必ず水栓を閉めて切替えレバーを原水にしてから取り替えてください。



### 重要

! カートリッジの取付け、交換の時は必ずリセットボタンを押してください。  
(リセットボタンを押す時間が2秒間未満の場合、浄水使用残量表示が3秒間点灯します。)

### ●リセットボタンを押した時のデジタルサインの表示例(初めてご使用の場合)




## 取付け手順4-②カートリッジタイプを設定します

### 重要

! カートリッジの取付け・交換の時はリセットボタンを押した後、必ずカートリッジタイプ設定ボタンを押してご確認ください。通水開始後はカートリッジタイプ設定の変更はできません。

### ①カートリッジタイプ設定ボタンを押します。



### ②デジタルサインの浄水使用残量表示が4秒間点滅します。

●お買い上げ時の初期設定は右のように900と表示されます。

浄水使用残量表示

900は使用カートリッジのタイプ(交換目安 900L)を表します。

### 〈初めてご使用の場合〉

③4秒間点滅後、カートリッジタイプ設定が確定され、カートリッジタイプ表示と浄水使用残量表示が5秒間点灯し、設定完了となります。設定完了後は消灯します。



### 〈カートリッジを交換する場合〉

③浄水使用残量表示が点滅中に、カートリッジタイプ設定ボタンを押すと、1回押すごとに浄水使用残量表示が900 → 1500 → 600 → 900と切り替わります。ご使用のカートリッジタイプ(交換目安L)に合わせます。

※カートリッジタイプについては、8ページをご参照ください。  
引き続き交換目安900Lタイプのカートリッジをご使用になる場合は、切り替える必要はありません。



④4秒間点滅後、カートリッジタイプ設定が確定され、カートリッジタイプ表示と浄水使用残量表示が5秒間点灯し、設定完了となります。設定完了後は消灯します。

### 便利機能

浄水使用残量表示が4秒間点滅中にリセットボタンを押すと、カートリッジタイプ設定が確定されます。

# 使いかた／デジタルサインの見かた

## ●浄水／原水の切替えについて

**重要**




初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

このように  
切替えてください。




**浄水**  
(ろ過された水)  
※浄水は原水より水量は少くなります。




飲料水やお料理に  
●浄水使用時にカラカラと音が聞こえる事がありますが、流量計の作動音で不具合ではありません。

**原水ストレート**  
(水道そのままの水)



強く洗う時に

**原水シャワー**  
(水道そのままの水)



広くソフトに洗う時に

## ●デジタルサインの見方(デジタルサインは浄水通水時のみ表示します)

- デジタルサインは浄水の使用残量を1リットル単位(目安)で表示します。  
※表示は目安であり、計量用に使用しないでください。

〈デジタルサイン表示例 交換目安900Lカートリッジの場合〉



浄水の使用量にしたがってデジタルサインの数字が減っていきます。  
同時に設定されているカートリッジタイプ表示(900)をします。

- 浄水の使用残量表示が ▼(19ページ 1 参照)に達するとデジタルサインが点滅してカートリッジ交換の目安をお知らせします。  
デジタルサインの数字はそれ以上は変わりません。

〈カートリッジ交換目安のデジタルサイン表示例〉



# カートリッジの交換時期について1

## 高除去\*ろ過システム

\*当社比

ミネラル	ミネラル	ミネラル
遊離残留塩素		
濁り (ニゴリ成分・ 鉄サビ・一般細菌・ 大腸菌・原虫類)		
トリハロメタン		
溶解性鉛		
カビ臭(2-MIB)		
農薬(CAT)		
テトラクロロエチレン		
トリクロロエチレン		
1,1,1-トリクロロエタン		
クロロホルム		
ブロモジクロロメタン		
ジブロモクロロメタン		
ブロモホルム		
粒状活性炭+イオン交換体		
多層構造中空糸フィルター		
中空糸フィルター		



!  
交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、  
19・20ページ3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

**トリハロメタン** ……クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発がん性を含む有害性の疑いがあります。

**溶解性鉛** ……人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に短気や知能障害を引き起こす恐れがあるといわれています。

**カビ臭(2-MIB)** ……湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって產生され、水の味を損ないます。

**農薬(CAT)** ……除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。

**テトラクロロエチレン** ……ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。  
中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

**トリクロロエチレン** ……金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。  
中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

**1,1,1-トリクロロエタン** ……金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。  
中枢神経障害等の影響があるといわれています。

# カートリッジの交換時期について2

以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

## 1 デジタルサインの数字が「0」になった。

デジタルサインは浄水の総使用量をもとに表示されます。


### (1) 交換目安 900Lタイプ カートリッジの場合

13項目高除去タイプ(品番: MKC.XJ)の浄水能力は900Lです。

浄水の総使用量が約900Lに達すると

デジタルサインの表示が点滅しますので、  
カートリッジ交換の目安としてください。

(交換時期の目安:1日10L使用の場合 3ヶ月)



### (2) 交換目安 1500Lタイプ カートリッジの場合〈別売〉

鉛・トリハロメタン高除去タイプ(品番: MKC.NTJ)、


塩素・濁り除去タイプ(品番: MKC.J、MKC.2J)の

浄水能力は1500Lです。浄水の総使用量が

約1500Lに達するとデジタルサインの表示が点滅

しますので、カートリッジ交換の目安としてください。

(交換時期の目安:1日10L使用の場合 5ヶ月)



### (3) 交換目安 600Lタイプ カートリッジの場合〈別売〉


トリハロメタン高除去タイプ(品番: MKC.T2J)の

浄水能力は600Lです。

浄水の総使用量が約600Lに達するとデジタル

サインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の  
目安としてください。

(交換時期の目安:1日10L使用の場合 2ヶ月)



\*デジタルサインは、カートリッジの目づまりや浄水の流量減少水質は検知できません。

\*カートリッジの交換目安は、浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

浄水能力(26ページ参照)は、JISの試験方法に従って物質毎に計測した結果を  
表示しております。

**!** デジタルサインの数字が「0」になる前でも次ページのような場合は  
カートリッジを交換してください。

重要です!



## 2 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

**!** カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、  
空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

### ● 中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。



使用前

使用後(例)

上の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

● 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

● 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。  
破損などの原因となりますのでご注意ください。

## 3 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。

除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

( 残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、)  
水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。



### カートリッジの上手な使い方

ニゴリのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、浄水に切り替え、10秒ほど流してから使いましょう。

\*カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、  
お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

# デジタルサインこんなとき? / 電池の交換時期について

## ●デジタルサインこんなとき

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
浄水を通水してもデジタルサインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。9ページ参照
	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。9ページ参照
	流量が極端に低下していませんか?	カートリッジが目詰まりしている可能性があるので交換してください。 <b>流量が極端に少ないと デジタルサインは点灯しません。</b>
電池交換時にデジタルサインの表示がでない	電池の+と-が逆になってませんか?	9ページ参照
	電池カバーが正しく取付けられていますか?	9ページ参照
リセット時にデジタルサインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。9ページ参照
	リセットボタンの押しかたが不十分の可能性があります。	約2秒間しっかりと押し続けてください。
カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が交換前と変わらない	リセットボタンを押していますか?	リセット操作をしてください。15ページ参照

## 電池の交換時期について



電池の電圧が低下すると、デジタルサインの左上に『』  
(電池交換目安マーク)が点滅します。

○電池交換目安マークの点滅は、電池交換の目安です。電池を取りはずしても浄水使用量のデータは消去されません。

### △注意 電池交換時の注意

#### 浄水器を蛇口からはずして、水気のないところで行ってください。

浄水器が濡れている場合は、乾いた布等で拭き取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにシンクから離れたところで行ってください。  
取りはずしたあとの浄水器から水がもれることがありますので、タオルを置くなど注意してください。

#### 濡れた手で電池を交換しないでください。

手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。



電池の交換方法は  
9ページを参照  
ください。

電池は市販のコイン形リチウム電池 CR2032(3V)をお使いください。

# こんなとき? どうしましょう



デジタルサインこんなとき? / 電池の交換時期について / こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか?	もう一度取付けてください。(10~14ページ参照) (アドバイス)市販の水道用シールテープ※を蛇口先端に数回巻つけてから取りつけると密着を高めるのに有効です。
アダプターのネジ山がつぶれていませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。	蛇口の先端にカケ・フレ・ヒビなどがあるかもしれませんか?
蛇口の先端にカケ・フレ・ヒビなどがあるかもしれませんか?	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理するか交換してください。	アダプターや取付けナットにフレ・ヒビなどがあるかもしれませんか?
底部または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか?	サービスセンターへお問い合わせください。 なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようあて布をして取りはずしてください。
本体のカートリッジ接続部のゴムパッキンがはずれているか、ゆるんでいませんか?	もう一度取付けてください。(15ページ参照)	パッキンを正しくつけ直してください。 紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。
シャワーの水量が少ない	取付部ネットや原水・シャワーポが汚れていませんか?	取付部ネットは水洗い、シャワーポはハブラシなどで掃除してください。(23ページ3参照)
※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないとことがあります。		取付部ネット
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。 (15ページ・20ページ 3 参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。	カートリッジを交換してください。 (15ページ・20ページ 2 参照)
※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないとことがあります。		

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。

# お手入れ方法


⚠ 取付方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)

1. 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わずに水道水そのままの水(原水)で水洗いしてください。

割れ・キズ・変色・変形の原因となります。



3. 取付け部ネットや原水・シャワーポートは清潔なハブラシなどで水洗いしてください。



## 注意

浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

2. 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとてください。  
浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。



4. フッ素コーティング部分はブラシなどでこすらずに、やわらかい布で水洗いしてください。



### フッ素コーティングについて

本商品は汚れがつきにくく、落ちやすいフッ素コーティングを使用しています。



## お手入れ方法

# 蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

●蛇口取付け用部品Dタイプはオプション(無料)です。ご使用の方はお手数ですが、請求ハガキにご記入の上ご送付お願い申し上げます。トレビーノ・パーツセンターよりビス止金具セットをお届けいたします。

キリトリ線

トレビーノ・カセッティ402X (品番: MK402X)

ビス止金具セット無料送付請求票

〒

(フリガナ)  
ご住所

(フリガナ)  
お名前

電話番号

請求日 年 月 日

※ご記入は、誤送を避けるため楷書でハッキリとお書きください。

パートセンター記入欄

受付No.

受付日

配送日



# 蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

※下の請求ハガキで得られた個人情報は、  
ビス止め金具セットをお送りする目的以外には使用しません。

キリトリ線

郵便はがき

520-0821

お手数ですが  
お切り取りの上  
ご送付  
ください。



トレビーノ・パーソンセンター  
ビス止め金具セットお届け係行  
大津市湖城が丘二番八号

おそれりますが  
郵便切手を  
お貼りください。  
(部品発送時に切手  
を同封いたします。)

# アフターサービス・お問い合わせ・仕様

## アフターサービス

### 【1】保証書〈この取扱説明書の裏表紙に付いています〉

\* 保証書は、必ず「販売店:お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。

\* 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。

従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

### 保証期間〈お買上げから1年間です〉

#### 【2】保証期間中に修理をご依頼される時

お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

#### 【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時

お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

#### 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明な点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。

#### 【5】部品（カートリッジを含む）の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)

返金には、購入時のレシート（領収書）と製品一式及び返金申込書が必要です。

返金窓口：トレビーノサービスセンター

**お問い合わせ窓口**

トレビーノ  
サービスセンター ミズ ヨイクニ  
FreeDial 0120-32-4192 [お問い合わせ受付時間]  
(東京トレビーノサービスセンター) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00  
(大阪トレビーノサービスセンター) (月~金曜日) (祝祭日・弊社休業日を除く)  
(福岡トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207  
福岡県福岡市博多区美野島2-15-4  
●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

## 仕様

器具の名称：トレビーノ・カセッティ402X

耐 耐 圧：350kPa

使 用 電 源：コイン型リチウム電池 CR2032・1個使用

本 体 重 量：(満水時) 461g ※電池の重量を含みます。

付 属 品：コイン型リチウム電池 CR2032(1個)・13項目高除去カートリッジ(1個)

アダプタセット(1セット/オプション部品除く)・取扱説明書(1部)

器具の品番：MK402X

外 形 尺 寸：高さ105.5×幅150.5×奥行100(mm)

除 除 き な い 成 分：水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類：ポリアセタール、ABS樹脂  
ろ材の種類：活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体  
ろ過流量：1.6L/分

使用可能な最大動水圧：70kPa

淨 水 能 力：遊離残留塩素：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
漂白剤：総ろ過水量900L(ろ過流量50% JIS S3201 試験結果)

総トリハロメタ：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
溶 解 性 鉛：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

2-MIB(カビ臭)：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
C A T(農薬)：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

チラクロロエチレン：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
トリクロロエチレン：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

1,1,1トリクロロエタノール：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
クロロホルム：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

プロモジクロロメタ：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
ジプロモクロロメタ：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

ブロモホルム：総ろ過水量900L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

ろ材の取替時期の目安：1日 10L使用の場合 3ヶ月  
1日 15L使用の場合 2ヶ月

※交換用カートリッジのタイプにより淨水能力が異なります。