

取付け手順3—蛇口取付け用部品を選びます

	先が丸んだ丸型蛇口	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストレート)
蛇口の形状例				
蛇口の先端形状	16mm 17.5mm 19mm	22mm 25mm (形状物)	15mm 以上	15mm 以上
使用するアダプタ	Aタイプ 固定用リング	Bタイプ 外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W23L20(白) ユニファイネジ27	Cタイプ 内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 M24x1 ユニファイネジ27	Dタイプ ビス止金具

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー)または19mm(グレー)色、Bタイプ規格ユニファイネジ27(グレー)色、Cタイプ規格W23L20(白)色、Dタイプはオプションです。(無料)
上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、以下のいずれかの方法でご請求ください。
・電話：トレビーノカスタマーセンター ☎0120-32-4192 までお電話ください。
・郵便はがき：左記の請求券を貼付、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記し、下記宛先にお送りください。
〒520-0821 大津市湖城が丘1-8
トレビーノパーツセンター オプション部係
・ウェブサイト：トレビーノホームページ「お客様サポート」からも取り寄せができます。
QRコードはこちら

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引換えや改換・新築による水栓の変更にあわせて、大切に保管してください。

取付け手順4-①—蛇口へ取付けます

Aタイプ

1 12ページの寸法で、蛇口のバネ座を測り、使用する固定用リングを選ぶ。

2 取付けナットを本体からはずす。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。

4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

●1 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

15ページ「使いかた/デジタルサインの見かた」へ

Bタイプ

1 取付けナットを本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

3 取付けナットを取付けナットを先に通す蛇口です。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直になじませます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

●1 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

15ページ「使いかた/デジタルサインの見かた」へ

取付け手順4-②—蛇口へ取付けます

Cタイプ

1 取付けナットを本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口に当てておきます。

4 コインを利用してアダプタを垂直になじませます。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6 完了

●1 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

15ページ「使いかた/デジタルサインの見かた」へ

Dタイプ

1 取付けナットを本体からはずす。

2 ビス止金具セットを本体にセットする。

3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度回して仮止めする。

4 必ず「すきま」を残す。

5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。

6 ビス止用ナットを本体へ締めつけて完了。

●1 工具などにより取付けナットを締めつけすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください。

15ページ「使いかた/デジタルサインの見かた」へ

使いかた/デジタルサインの見かた/電池の交換時期について

●浄水/原水の切替えについて

重要
初期に浄水で洗い流す際は、カートリッジに水を流しこむために30秒程度浄水を少しずつゆっくゆくと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジが変形したり、十分な水量が得られない場合があります。

●浄水使用時にカラカが音が出ることがありますが、通常の作動で不具合ではありません。

●デジタルサインの見かた(デジタルサインは浄水通水時のみ表示します)

●デジタルサインは浄水の使用量をリットル単位(目安)で表示します。
※表示は目安であり、計量用を使用しないでください。

〈デジタルサイン表示例〉交換目安600Lカートリッジの場合

600 ▶ 599 ▶ 598 ▶▶▶ 300

浄水の使用量にしたがってデジタルサインの数字が減っていきます。

●浄水の使用量表示が 0 (17ページ 参照) に達するとデジタルサインが点滅してカートリッジ交換の目安をお知らせします。デジタルサインの数字はそれ以上は変わりません。

〈カートリッジ交換目安のデジタルサイン表示例〉

※カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目別に計測して表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

●電池の交換時期について

デジタルサイン表示時間が一定時間(一般的な使用頻度で約1年)を超えると、デジタルサインの左上に 0 (電池交換目安マーク) が点滅します。

●電池交換目安マークの点滅は、電池交換の目安です。電池を取りはずしても浄水使用量のデータは消去されません。

注意
電池の交換方法は10ページをご参照ください。
●電池の交換方法は10ページをご参照ください。
●電池の交換方法は10ページをご参照ください。

●電池の交換方法は10ページをご参照ください。
●電池の交換方法は10ページをご参照ください。

カートリッジ交換時のデジタルサインの表示例

●カートリッジタイプを変更しない場合

リセットボタンを押したとき → リセットボタンを押して1秒後 → リセットボタンを押して2秒後

リセットボタンを押して3秒後 → リセットボタンから手を離して4~9秒後 → 消灯

●カートリッジ交換時にカートリッジタイプを変更する場合

リセットボタンを押したとき → リセットボタンを押して1秒後 → リセットボタンを押して2秒後

リセットボタンを押して3秒後 → リセットボタンを押す度に点滅しながら「600」が「1500」を交互に繰り返す → 消灯

【例】1500Lの場合
「1500」でリセットボタンを2秒以上押し続けるが「1500」のまま5秒間放置で確定

カートリッジの交換時期について

以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

1 デジタルサインの数字が 0 になった。

デジタルサインは浄水の総使用量をもとに表示されます。

(1) 交換目安 600Lタイプ カートリッジの場合
時短&高除去タイプ(品番:STC.SV)、高除去タイプ(品番:STC.VJ、STC.V2J)、トリプルスタ除去タイプ(品番:STC.TJ、STC.T2J)の浄水能力は600Lです。浄水の総使用量が約600Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。(交換時期の目安:1日10L使用の場合2ヶ月)

(2) 交換目安 1500Lタイプ カートリッジの場合(別売)
塩素・濁り除去タイプ(品番:STC.J、STC.2J)の浄水能力は1500Lです。浄水の総使用量が約1500Lに達するとデジタルサインの表示が点滅しますので、カートリッジ交換の目安としてください。(交換時期の目安:1日10L使用の場合5ヶ月)

※デジタルサインは、カートリッジの目づまりや浄水の流量減少・水質は検知できません。
※カートリッジの交換目安は、JISの試験方法に従って各項目の物質の浄水能力を項目別に計測して表示しております。そのため、複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。

2 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあります。この孔がコゴリや鉄サビ一般細菌・大腸菌・原虫類などを捕捉(ろ過)します。このため使用中その孔が鉄サビやコゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水量が減少します。

3 カートリッジに一度水を通してから取付けや取りはずしをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。

カートリッジの交換時期について

重要です!

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…
カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやコゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

●目づまりの期間は使用量・水圧・水質(コゴリ・鉄サビの量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後は使用後1週間を目づまりを起こすこともあります。

●目づまりの原因となつた際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりましてご注意ください。

3 浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。
(残留塩素等の多い水道水の場合や、水圧圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞っておいしくいただくことが効果的です。)

●カートリッジの交換時期は、ニゴりのひどい時期の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間洗い、浄水に切り替え、10秒ほど使えば使えます。

※カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例にしたがった方法で分別廃棄願います。
また、本体を廃棄する場合もお住まいの地域の条例にしたがった方法で廃棄してください。

お手入れ方法

取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際には、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。(カートリッジは一度通水した後に取り付け取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

- 本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・界面活性剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除菌剤・手指消毒剤)・灯油などを使わないでください。
付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混入し、樹脂の割れ・キズ・変形・変色の原因となります。スチームクリーナーは使わないで下さい。
- 浄水口は取りはずして水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす十分にすすいだあと、乾いた清潔な布で水気をふきとってください。
浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。
- 取付け部ネットは取りはずした後に水洗いし、取付け部パッキンの下に装着してください。原水シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。
- お手入れの際、デジタルサイン表示はキズがつきやすいので、ブラシなどでこすらずに、やわらかい布・スポンジ等でふいてください。

●お手入れする前に電池カバーがしっかり閉まっていることを確認してください。

注意

●浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水です。雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

デジタルサインこんなとき?

●デジタルサインこんなとき

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
電池が入っていますか?	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。(8ページ参照)
電池が消耗していませんか?	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。(8ページ参照)
浄水を通水してもデジタルサインの表示がでない	流量が極端に低下していませんか?	カートリッジが目づまりしている可能性がありますので交換してください。 流量が極端に少ないとデジタルサインは点灯しません。
電池交換時にデジタルサインの表示がでない	電池の+と-が逆になっていませんか?	8ページ参照
	電池カバーは正しく取付けられていますか?	8ページ参照
リセット時にデジタルサインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。(8ページ参照)
	リセットボタンの押し方が十分の可能性がります。	約3秒以上しっかりと押し続けてください。
カートリッジを交換してもデジタルサインの表示が交換前と変わらない	リセットボタンを押していますか?	リセット操作をしてください。(9ページ参照)

こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付け口から水もれ	きちんと取付けていますか?	もう一度取付けてください。(10~14ページ参照) (内イイ市販の水通し用ツールテープを蛇口先端に装着してから取付けると、密着を高めるのに有効です。)
	アダプターのネジ山がとっついていませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。
	蛇口の先端にカケ・フレ・ヒビなどありませんか?	水栓メーカー(蛇口の製造者)にご連絡の上、水栓(あるいは蛇口取付の部品)を修理するか交換してください。
	アダプターや取付けナットにフレヒビなどありませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようご注意ください。
底部または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか?	もう一度取付けてください。(9ページ参照)
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水シャワー口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い。シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(19ページ3参照) ※取付け部ネットの粉塵にご注意ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていますか?	カートリッジを交換してください。(9ページ・18ページ 3参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(9ページ・17ページ 2参照)
カートリッジを落としたりぶつけた	カートリッジの見え窓などにカケ・フレヒビなどありませんか?	カートリッジを交換してください。そのまま使用になるとカケ・フレヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど、破損につながる可能性があります。
取付け部パッキンが劣化している	取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合があります。その場合はサービスセンターへお問い合わせください。サービスセンター ☎0120-32-4192	
浄水口キャップを粉砕・破損してしまった	お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。	

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百年間で販売されています。