

●東レポット型浄水器

# トレビノー PT302F

品番：PT302F

## 取扱説明書


このたびは東レ家庭用浄水器「トレビノーPT302F」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 保証書付

本取扱説明書には、保証書が付いています。必要事項が記入されていることをお確かめいただき、販売店からお受け取りください。




浄水部容量：1.2L  
全容量：2.0L  
(ロート部容量：約0.8L)

## 1. 各部品の確認

1-1

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。万一、不備や部品の破損がありました場合には、すぐにお買い上げ店もしくはトレビノー・サービスセンターにお申し付けください。

トレビノー サービスセンター フリーダイヤル ミズ ヨイクニ 【お問い合わせ受付時間】  
AM10:00~12:00 PM1:00~5:00  
(月~金曜日)(祝祭日・弊社休業日を除く)



2-3

2-4

## 2. 安全上のご注意

2-1

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

**警告** この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

**注意** この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。

記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。

記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

2-5

2-2

**警告** 浄水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。  
➡ 体調を損なう恐れがあります。

**注意** 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や本体容器内部、注ぎ口等に付着・繁殖する場合がございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。


汚れた手やスポンジなどで触れないでください。



水道水以外のもの(お茶、ジュース、牛乳など)をろ過したり、保存しないでください。  
➡ 浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。  
➡ 変形・変色・破損の恐れがあります。  
➡ 体調を損なう恐れがあります。

2-6

浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し(通年)、24時間以内にお使いください。



使用後はすみやかに冷蔵庫に入れ、保管してください。

カートリッジは交換目安に従って交換してください。

➡ カートリッジの交換目安は 3-2 ページ ②「カートリッジ交換目安ダイヤルの設定」にしたがい設定してください。また、3-4 ページもご参照ください。

2日以上使わない場合は、本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫に保管してください。次回使用を再開する際は 3-1 ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて 3-1 ページ「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

➡ 一度通水した後長時間放置すると、浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。  
➡ 体調を損なう恐れがあります。

**注意** ご使用方法、取扱いについて

カートリッジに35℃以上の温水を通水しないでください。

➡ 活性炭の機能が低下し、吸着した臭いなどが浄水に出てくる恐れがあります。



本体・ロート・フタ・ダイヤルを80℃以上の温水に浸けしないでください。

➡ 変形・変色・破損の恐れがあります。

クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いもののお手入れはしないでください。

➡ キズ・変色の原因となります。



食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

➡ 変形・変色・破損の恐れがあります。

ご使用前およびカートリッジ交換時は、3-1 ページ「ご使用前の準備」を必ず行ってください。

➡ 浄水性能が発揮できません。

本体容器内の水を使いきってから新たにロートに水道水を入れてろ過してください。

浄水を注ぐ際、ロートに水が入っていないことを確認した上で注いでください。

ロート2杯分は一度にろ過できませんのでおやめください。

本体容器・ロート・フタは、こまめに洗浄してください。

➡ 清潔に保つために清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗い、よくすすいで洗剤を落としてください。すすぎが不十分な場合、本体の劣化・水質悪化の原因になります。

ダイヤルはやわらかい布かスポンジで洗浄してください。

➡ 文字が剥がれることがあります。

ダイヤルを取りはずす際は設定した使用開始日を忘れないようご注意ください。

➡ 倒れると水がこぼれます。

フタ部分だけを持って持ち上げたり、本体を移動させないでください。

➡ フタがはずれ、本体を落下させてしまう恐れがあります。

濡れた手で持ち運びはしないでください。また、本体容器が濡れたり、結露した際は、本体容器を拭いてからご使用ください。

➡ 容器がすべりやすくなり、落下させてしまう恐れがあります。



高温になる器具(ストーブや電子レンジなど)や火気の近くでは使用しないでください。

➡ 変形・変色・破損する恐れがあります。



高温になる場所(直射日光の強い場所や炎天下の車中など)で放置・保管しないでください。

➡ 変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

凍結させないでください。冷凍庫(フリーザー)、チルド室に入れしないでください。

➡ 破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

養魚用などには使用しないでください。

➡ 残留塩素の除去が不十分なとき、魚が死ぬ恐れがあります。

カートリッジを分解しないでください。

➡ 分解すると商品を正常にご使用できません。  
➡ 部品を小さなお子様が誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

カートリッジのメッシュ部分に堅いものをぶつけないでください。

➡ メッシュが破れて中の活性炭が飛び散る恐れがあります。

**注意** その他の注意事項

●カートリッジに黒い粉がついている場合があります。これはろ材の活性炭の粉末ですので異常ではございません。その際は水道水で洗い流してください。

●カートリッジに衝撃を与えると活性炭の粉末が混ざり、浄水が濁ることがあります。その際は、3-1 ページ「ご使用前の準備」を行ってください。

●硬水を軟水にしたり、軟水を硬水にすることはできません。

軟水 ← X → 硬水

1 ご使用前の準備

1 本体容器・ロート・フタ・ダイヤルを洗浄します。
2 本体容器に、ロートの下まで、水道水を入れます。
3 カートリッジをロート中央の穴に止まるまで差し込みます。
4 ロートとカートリッジを取り外します。
5 本体容器の水道水を捨てます。
6 ロートを本体容器にセットします。
7 ロートにあふれない程度に水道水をゆっくり入れます。
8 ロート内の水が空になったら、本体容器にたまった浄水を捨てます。
9 ⑦、⑧の作業を、あと1回繰り返します。

※1 ダイヤルをはずして洗う際、柔らかい布かスポンジで洗浄してください。
※2 カートリッジとロートの接続部から水が漏れる場合は、カートリッジをはめ直してください。
※3 カートリッジのろ材の活性炭の粉末により水が濁ることがありますが、異常ではございません。
※4 活性炭の粉末が本体容器内に付いている場合は洗い流してからご使用ください。

2 カートリッジ交換目安ダイヤルの設定(1日3L使用の場合)

初めて使うとき、カートリッジを交換したときに設定します。
1 フタの裏側
2 フタの表側
(例) 2月上旬に設定する場合
(例) 使用開始日→2月上旬 交換目安日→4/1

フタの裏側についているカートリッジ交換目安ダイヤルの「現在の日付に近いところ(月の上旬・中旬・下旬)をSTART▼に合わせます。(図は2月上旬に設定する場合の図です。)

フタの表側にカートリッジ交換目安(使用開始日の約2ヶ月後)が表示されます。(例) 使用開始日を2月上旬に設定した場合、フタの表側に(4/1)と表示されます。

3 フタの開け方 4 ご使用方法

1 ① ② ③
フタの後方(図の丸印部分)に親指をそえて、矢印の方向に引き上げるように開けます。
ロートを本体容器にしっかりと押し込んでセットし、水道水をゆっくり入れます。
フタをすき間がなくなるまでしっかりと開けてください。
本体容器を安定した場所に置き、ろ過します。

※1 浄水のろ過時間が短い場合もござりますが、浄水性能に問題ございません。

表示のろ過流量(0.2L/分)は、カートリッジが十分に水になじんだ状態において、JISの試験方法に従って計測した結果です。通常は1L(ロート1杯分)あたり約5分でろ過しますが、水質、水温や季節、地域、水道水の注ぎ方(※5)などの使用状況によりろ過に時間がかかったり早まったりする場合があります。

4 ロート内の水がろ過されたらご使用いただけます。
5 浄水をすぐに使用しない場合は冷蔵庫で保管してください(通年)。24時間以内にお使いください。
6 本体容器内の水を使いきってからロートに水を入れてろ過してください。

※5 大量の水道水をロート一気に注ぐと、流量にバラツキが出ることがあります。

5 カートリッジの交換方法

1 2 3
1「ご使用前の準備」
2「カートリッジ交換目安ダイヤルの設定」
3-1 ページ「ご使用前の準備」の①～⑧
3-2 ページ「カートリッジ交換目安ダイヤルの設定」の作業を行います。

ご使用済みのカートリッジや本体は、可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄願います。

6 カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なります。最適な性能でお使いいただくために、1日3L使用した場合2ヶ月、1日2L使用した場合3ヶ月が交換目安(約200L)です。

■次の場合は早めにカートリッジを交換してください。
●浄水に塩素(カルキ臭)がのこるようになった。
●2週間以上使用しなかった。

交換用カートリッジは別売のトレビーノポット型カートリッジPTシリーズをお使いください。本商品にはPTC,FJがセットされています。

ポット型カートリッジPTシリーズ(高除去(12項目クリア)タイプ)
(1個入)品番:PTC,VJ (2個入)品番:PTC,V2J
交換目安:200L
ポット型カートリッジPTシリーズ(トリ/ロメタン・塩素・カビ臭(2-MIB)除去(6項目クリア)タイプ)
(1個入)品番:PTC,FJ (3個入)品番:PTC,F3J
交換目安:200L

Table with 3 columns: 品番, ろ材の種類, 浄水能力. Lists various contaminants like 遊離残留塩素, 総トリハロメタン, etc. and their removal rates.

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス
カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。
トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。
トレビーノホームページアドレス http://www.torayvino.com/
携帯電話からもご登録ができます。携帯電話用アドレス http://www.torayvino.com/ll

7 保管方法

- (1) 2日以上使わない場合
本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。
(2) 2週間以上使わなかった場合
古いカートリッジを捨てて 3-1 ページ「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

8 お手入れ方法

衛生性を保つために、下記のお手入れ方法に従って本体容器・ロート・フタはこまめに洗浄してください。

食器用中性洗剤を使い、清潔なスポンジで洗浄してください。クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いもののお手入れはしないでください。

食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

「カートリッジ交換目安ダイヤル」はフタから取りはずして洗うことができます。やわらかい布かスポンジで洗浄してください。取りはずす際は設定した使用開始日を忘れないようご注意ください。

4. こんなときには

Table with 3 columns: こんなとき, 確認しましょう, こうしましょう. Lists troubleshooting steps for issues like 浄水が濁る, ニオイが残る, etc.

※浄水のろ過時間が短い場合もござりますが、浄水性能に問題ございません。

5.仕様

商品仕様
器具の名称: ポット型浄水器トレビーノ/PT302F
器具の品番: PT302F
外形寸法: 高さ262×幅157×奥行103(mm)
本体重量: 570g(満水時1675g)
除去できない成分: 濁り、水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
浄水容量: 1.2L
ろ材の種類: 活性炭
ろ過流量: 0.2L/分
浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

注意
本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目別に計測した浄水能力を個別に表示したものです。実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取替時期の目安は変わることがあります。

6. アフターサービス・お問い合わせ 6-1

アフターサービス

- [1] 保証書 <この取扱説明書に付いています>
\* 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
[2] 保証期間中に修理をご依頼される時
[3] 保証期間経過後に修理をご依頼される時
[4] 保証期間中の修理とアフターサービスについて
[5] 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。返金窓口: トレビーノサービスセンター

トレビーノ サービスセンター
0120-32-4192
(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南鳥山5-24-7幸栄ビル3階
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
(福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

Form for warranty registration with fields for 品番 (PT302F), 保証期間 (1年), 年 月 日, お客様の住所, 名前, 電話, 販売店.

東レ株式会社 トレビーノ販売部
〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

- 東レ家庭用浄水器保証規定
1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
3. 保証期間内でも、この場合は有料修理となります。
(イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
(ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
(ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
(ヘ) 本書の提示がない場合。
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
\* This warranty is valid only for the use in Japan.

浄水器は、安心の浄水器協会加盟会社の商品をお勧めします。
環境にやさしい水なし方式で印刷されています。
Printed in Vietnam.