TORAY 東レ株式会社

●東レ「中空糸フィルタータイプ」浄水器

トレビーノ スーパー ルーチェ

品番:SX802TJ



取扱説明書保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、 必ず販売店で必要事項を記入して もらってください。

		人	
項目	ページ	項目	ページ
安全上のご注意	1.2.3.4	使いかた	7.18
電池の取扱いについての警告	告·注意…5·6	カートリッジの交換時期について…	9.20
各部のなまえ	·····7·8	お手入れ方法	21.22
取付け手順1	9	こんなとき?どうしましょう	23
取付け手順2	10	液晶サインこんなとき?	⋯ 24
取付け手順3	11.12	別売カートリッジ	25
取付け手順4-①		アフターサービス・お問い合わせ・仕様	····26
取付け手順4-②	15.16	蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ·····2	27.28

安全上のご注意

- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意 |をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した/ 注意は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。
- この取扱説明書は、お読みになった後お使いになる方がいつでも見られる所に 必ず保管してください。 安全のために
- 「必ずしてほしい行為」を表します。
- 「禁止」を表します。



分解しないでください。

注意

- 水道水の水質基準に適合した水をお使いください
 - ●体調を損なう恐れがあります



正しく浄水をお使いいただくために

●浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・ 繁殖する場合もございます。下記の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

毎日使い始めは、10秒間 浄水を流してから!



浄水はくみおきしないで、 早めにお使いください。



2日以上使わなかったら 浄水を60秒間は流してから!



カートリッジの交換時期の 目安は使用水量・水質・水圧 により異なります。



カートリッジの交換目安は、19・20ページを ご参照ください。

「浄水」の出口は 清潔にして ください。

必ずまもってね。

お手入れ方法は、21・22ページをご参照ください。

2週間以上使わなかったら カートリッジを交換して ください。



一度通水後、長期間放置すると 機能が低下する恐れがあります。



水モレや事故の恐れがあります

お手入れの際は、洗剤・ シンナー・アルコール などを使わないで ください。



割れ・キズ・変色・変形の原因となります。お手入れ方法は21・22ページをご参照ください。

「浄水」側へ35°C以上の 温水を通さないで!



活性炭の機能が低下します。

「原水」側も50°C以上のお湯は通さないで!



変形や故障の原因となります。

浄水口をふさいだり他の器具 を接続しないで!




故障や破損の原因となります。

凍結させないで!



カートリッジが破損する恐れがあります。

水圧の高い場所では蛇口を 絞ってお使いください



蛇口や取付けナットに負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

高温になった器具や火気の 近くでは使用しないで!



熱によって変形したり破損する 恐れがあります。

0

ケガをする恐れがあります

●ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取外す際はご注意ください。(23ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。)



カートリッジが破損する恐れがあります

●中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、 カートリッジが破損する恐れがありますのでカートリッジを交換し てください。


/ 水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま \ 使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。




他の器具を壊す恐れがあります

- ●元止め式温水器にはつなげないでください。 (温水器を破損させる恐れがあります。)
- ●蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、 水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり 断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。

水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては 保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。







〈はさむように切替えを 行ってください。〉



●断熱キャップ付き蛇口の場合

※取付前に断熱キャップがヒビ割れしていないか確認してください。割れている場合は断熱キャップを 取替えてから浄水器を取付けてください。



※断熱キャップがヒビ割れしている場合、 水もれや断熱キャップ破損の恐れがあります。



養魚用などには使用しないでください

●残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。



事故防止のために

●自分で分解・修理をしないでください。



その他 注意事項



濁りのひどい時はしばらく原水シャワーを 流してからお使いください。


湯水混合栓に取付けた場合、まれに 給湯器の着火が悪くなる場合があります。


本製品は動水圧70kPa以上350kPa以下でのご使用をおすすめしております。水圧が低い(動水圧:70kPa以下の)ご家庭でご使用になられる場合。まれに浄水口と原水口から同時に水がもれる場合があります。



取付けできない蛇口があります


















蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップが付いている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。 取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビーノ・サービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)



角度が急な水栓に

角度が急で、浄水器の後部が水栓にぶつかる場合は、 右図のように切替えレバー が手前にくるように取付けて ください。



電池の取扱いについての警告・注意

警告表示の意味

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。







この表示の注意事項を守らないと、火災による死亡や大けがなど、 人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、事故により、けがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりすることがあります。





漏液、発熱、破裂、発火の恐れがあります。







- ●電池は絶対に充電しないでください。 充電すると電池内の電解液が沸騰したり、ガスの発生で内部圧力が上昇したりして、 電池を漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。
- ●電池を火の中に入れたり、加熱(100℃以上)、分解しないでください。 絶縁物などを損傷させたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。
- ●電池の十と一を逆にして使用しないでください。 電池が漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

●電池は、乳幼児の手の届かない所に 置いてください。

万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。



- ●電池の液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがありますので、 こすらずに水道水などのきれいな水で充分に目を洗った後、 すぐに医師の治療を受けてください。
- ●電池の液が皮膚や衣服に付いた時は皮膚に障害を起こす恐れがあります ので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流してください。
- ●電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火する恐れがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。
- ●電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。

他の電池や、他の金属のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火する恐れがあります。

注 意

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。

絶縁物などを破損させたりして、電池が漏液、発熱、破裂する恐れがあります。


- ●電池を水などに濡らさないでください。 電池が発熱する恐れがあります。電池交換時には、充分ご注意ください。
- ●電池は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。


電池が発熱、漏液、破壊する恐れがあります。 また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。

●電池は、自治体の条例などの定めがある場合は、その 条例に従って廃棄してください。



各部のなまえ





リセットボタン(背面)

取付け手順1―電池を取付けます



電池交換時も 同じ手順です。

濡れた手で電池を取付けないでください。

手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。

浄水器を蛇口に取付ける前に、電池を取付けてください。電池交換時は浄水器を 蛇口からはずして、水気のないところで行ってください。

浄水器が濡れている場合は、乾いた布等でふき取ってください。また電池を排水口などに落とさないため にもシンクから離れたところで行ってください。

雷池の取付けかた

市販のコイン形リチウム電池 CR2032(3V)をお使いください

■ B·Cタイプ用取付具を使用し、電池カバーを 矢印の方向に回してはずしてください。



*電池をはずしても、カートリッジ交換目安表示の データは保持されます。

新しい電池を電池カバーに取付けてください。



<裏側から見た図>



- *電池の極性(+、-)にご注意ください。
- *必ず新品の電池をご使用ください。

■電池カバーを浄水器本体に取付けてください。



② 電池カバーを時計まわりにしっかりと回して



確認しましょう 電池が正しくセットされると、液晶サインが約9秒間表示されます。(トリハロメタン高除去タイプカートリッジを取付けた場合の表示例)

全てのサイン 点灯後

取付け手順2―カートリッジを取付け、液晶サインをリセットします

カートリッジの取付けかた

取付けかたはスーパーシリーズの 全カートリッジ共通です。








必ず水栓を閉めてから 取り換えてください。

カートリッジキャップを矢印の 方向に回してはずします。



カートリッジキャップ

カートリッジのラインとV字の切れこみが合う ように差し込みます。





カートリッジキャップの△マークと本体の V字の切れこみを合わせ、止まるまで矢印の




本体背面にあるリセットボタンカバーを開けて 奥にあるリセットボタンを押してください。 リセットボタンを押すと、液晶サインが約10秒 間表示されます。





初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒 程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すと カートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。



確認しましょう

■リセットボタンを押した時の液晶サインの表示例(トリハロメタン高除去タイプカートリッジを取付けた場合)
















※リヤットボタンを押したあと、液晶サインが約10秒間表示されます。

取付け手順3一蛇口取付け用部品を選びます





取付け手順4-①一蛇口へ取付けます










17.5mm(ブルー色) 19mm(グレー色)

固定用リングを、蛇口先端に はめ込む。





本体を取付けナットで しっかりと締めつけ固定する。



付けすぎると破損することもあります。 取付けナットを取りはずす際には、破損部分 でケガをしないようご注意ください。

6 完了



はじめて浄水をご使用になる際は、 30秒程度浄水を少しずつゆっくり と流してからお使いください。

_ 取付具を使います。



取りはずしの際も 便利ですので大切に 保管ください。



取付具を利用して泡沫 アダプタを垂直に蛇口 にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの 場合、プラスチックのネジ 山部分をつぶさないように ご注意ください。



白色の泡沫アダプタを ねじ込み、ネジ山が合わ ない場合はグレー色の 泡沫アダプタを使用し ます。


まっすぐ垂直に。

本体を取付けナットで しっかりと締めつけ固定する




付けすぎると破損することもあります。 取付けナットを取りはずす際には、破損部分 でケガをしないようご注意ください。

6 完了



はじめて浄水をご使用になる 際は、30秒程度浄水を少しずつ ゆっくりと流してからお使い ください。

取付け手順4-2一蛇口へ取付けます



キャップをはずすと ネジ山が見えないタイプ の蛇口だよ。

取付具を使います。



取りはずしの際も 便利ですので大切に 保管ください。

4 取付具を利用して、 アダプタを垂直に ねじ込みます。



蛇口先端がプラスチックの場合、

さないようにご注意ください。

プラスチックのネジ山部分をつぶ

5 本体を取付けナットで しっかりと締めつけ固定する。




●工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。 取付けナットを取りはずす際には、破損部分

でケガをしないようご注意ください。

6 完了



! はじめて浄水をご使用になる際は、 30秒程度浄水を少しずつゆっくり と流してからお使いください。



使いかた

このようにはさんで やさしく切替えます。



●浄水/原水の切替えについて



- ●切替えレバーを操作する際は、必ずしっかりとレバーを押し、切替え表示が変わったことを確認の上ご使用ください。
- ●ストッパーに当たるまでしっかりとレバーを押してください。(レバーを押し下げた後、指を離すとレバーが上に戻り、カチっと音がします。)
- ●浄水使用時にカラカラと音が聞こえる事がありますが、流量計の作動音で問題ありません。

●液晶サインの表示について



- ●液晶の特性上お使いになられる方の身長や立ち位置によって液晶サインが見えにくいこともあります。
- ●液晶サインは浄水使用時のみ表示されます。●バックライトは浄水使用時 数秒間点灯します。
- ●トリハロメタン高除去タイプ以上のカートリッジと塩素・濁り除去タイプカートリッジはリセットボタンを押すと(P10をご参照ください。)製品本体が自動識別します。

●カートリッジ交換目安表示の見方

- ■液晶サインは浄水使用時のみ表示されます。
- ■カートリッジ交換目安表示は浄水の総使用量をもとに表示されます。
- ■カートリッジ交換目安の浄水の総使用量に達した時には外枠が点滅してお知らせします。



●電池マークについて



液晶サイン表示時間が一定使用時間(**般的な使用頻度で約10ヶ月)を越えると、液晶サインの左上に『(**)』(電池マーク)が点滅します。

※1日10L(合計浄水使用時間5分間)の浄水使用での電池寿命であり、 使用頻度によっては寿命が早くなることがあります。

○電池マークの点滅は、電池交換の目安です。電池マークが点滅したら、電池を交換してください。電池を取りはずしてもカートリッジ交換目安表示のデータは消去されません。

⚠注意 電池交換時の注意

浄水器を蛇口からはずして、水気のないところで行ってください。

浄水器が濡れている場合は、乾いた布等で拭き取ってください。また電池を排水口などに落とさないためにシンクから離れたところで行ってください。とりはずしたあとの浄水器から水が漏れることがありますので、タオルを置くなど注意してください。

濡れた手で電池を交換しないでください。

手が濡れている場合は、乾いた布等で手を拭いてから交換してください。電池が濡れると故障の原因になります。

電池は市販のコイン形リチウム電池 CR2032(3V)をお使いください。



●カートくんについて



カートリッジの交換時期について

ダブルろ過システム

粒状活性炭



中空糸フィルター



トリハロメタン高除去タイプカートリッジ

残留塩素 除去機能

游離残留塩素を 強力除去

●游離残留塩素 (カルキ臭)

濁り 除去機能

ニゴリ成分等を シャットアウト

- ●細かい微粒子(ニゴリ) *トリハロメタンを
- ●鉄サビ(赤水) ●一般細菌·大腸菌·
 - 原中類

高性能粒状活性炭の 採用により

トリハロメタン

除去機能

強力除去

*トリハロメタン

浄水場で消毒のために投入される塩素と水道原水中の有機物が反応して 生成される物質で、発ガン性を含む有害性の疑いがあるため水道水質基準 により水道水中の含有量が一定値以下に定められています。

塩素・濁り除夫タイプカートリッジの場合、トリハロメタンの除夫機能はありません。

交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、 下記の3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

以下の3点をカートリッジ交換時期の月安としてください。

浄水の塩素(カルキ臭)がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力にすぐれた粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。 除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、 水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。

2 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0 1マイクロ メートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層 構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。 このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、 浄水流量が減少します。

カートリッジに一度水を通してから 取付けや取りはずしをくりかえすと、 空気が入ることにより浄水の出が 悪くなることがあります。

カートリッジを交換して 安心しておいしい水を ご利用ください。



- ●中空糸フィルターの目づまりを確認するには… カートリッジの見え窓ハッチを開けると見え窓(汚れ確認窓)から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。
- ●目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。



使用前

使用後(例)


上の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。 破損などの原因となりますのでご注意ください。

3 浄水の総使用量が規格値を過ぎた。場格の総使用量はJIS S3201に記載された試験方法による試験結果に 最づいております。28ページの仕様をご参照ください。

液晶サインは浄水の総使用量をもとに表示されます。*


(1) トリハロメタン高除去タイプカートリッジの場合 カートリッジ1個あたりのトリハロメタン除去能力(および残留塩素 除去能力)は600Lです。規格値の総使用量(約600L)に達すると 液晶サインの表示が点滅しますのでカートリッジ交換の目安と してください。(交換時期の目安:1日10L使用の場合2ヶ月)



<トリハロメタン高除去タイプ使用時>

※カビ臭(2-MIB)・トリハロメタン・農薬(CAT)高除去タイプカート リッジ〈別売〉の場合も同じです。

(2) 塩素・濁り除去タイプカートリッジの場合<別売> カートリッジ1個あたりの除去能力は1,500Lです。規格値の総使用量(約1,500L)に達すると液晶サインの表示が点滅しますのでカートリッジ交換の目安としてください。 (交換時期の目安:1日10L使用の場合5ヶ月)



<標準カートリッジ使用時>

- (注)*液晶サインは、カートリッジの目づまりや浄水の流量減少、水質は検知できません。
 - *液晶サインの計測値には、約10%前後の誤差があります。
 - * トリハロメタン高除去タイプ以上のカートリッジと塩素・濁り除去タイプカートリッジは製品本体が自動識別します。
 - * リセット操作をすると浄水使用量データが初期値(ゼロ)に戻ります。

カートリッジの上手な使い方

(ご) にごりのひどい時の朝一番のお水は原水か原水シャワーで短時間流し、浄水に切り替え、10秒ほど流してから使いましょう。


※カートリッジは可燃性廃棄物 (プラスチックゴミ) ですが、廃棄方法に関しては、 お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

お手入れ方法



取付方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れ なしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることを おすすめします。(カートリッジは一度通水した後に取付け・取りはずし をくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。)

1. 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどを 使わずに水道水そのままの水(原水)で水洗い してください。




2. 浄水口は水道水を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。

浄水口は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水の出口です。 汚れたハブラシ等で洗うと 浄水口の内側に雑菌が 付着することがあります。

清潔なハブラシ

3. 取付け部ネットや原水・シャワーロはハブラシなどで 水洗いしてください。



4. お手入れの際、表示パネルカバーはキズがつきやすいので、 ブラシなどでこすらずに、やわらかい布・スポンジ等で水洗い してください。



浄水は、消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので 雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もあります。 毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は 60秒間浄水を流してください。

こんなとき? どうしましょう



こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか?	もう一度取付けてください。(11〜16ベージ参照) (アドバイス) 市販の水道用シールテープ*を 蛇口先端に数回巻つけてから取りつけると密着 を高めるのに有効です。
取付けナット	アダプターのネジ山が つぶれていませんか?	サービスセンターへ お問い合わせください。
	蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビ などがありませんか?	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、 水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理 するか交換してください。
	アダプターや取付けナットに ワレ・ヒビなどがありませんか?	サービスセンターへお問い合わせください。 なお、部品を交換する際は破損部分でケガを しないよう、あて布をして取り外してください。
底部または本体からの 水モレ(浄水時)	きちんとカートリッジを 取付けていますか?	もう一度取付けてください。 (10ページ参照)
TO () A JUNE OF THE PARTY OF TH	カートリッジのゴムパッキンがはずれていませんか? (黒いゴムリング) しカートリッジ	パッキンを正しくつけ直して ください。 紛失した場合は サービスセンターへ お問い合わせください。
シャワーの水量が少ない	取付部ネットや原水・シャワーロ が汚れていませんか? ・************************************	取付け部ネットは水洗い、シャワーロは ハブラシなどで掃除してください。 (22ページ(3)参照) 取付け部ネット
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が 過ぎていませんか?	カートリッジを 交換してください。 (10ページ・19ページ(1)参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ● 水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを 交換してください。 (10ページ・19ページ(2)参照)
表示パネルカバーがくもった(汚れた)	表示パネルカバーは取りはずせます。	ふきとるか 水洗いしてください。 ※ふきとり(水洗い)した後は、 必ず表示パネルカバーを 本体に取付けてください。

液晶サインこんなとき?

こんなとき?	確認しましょう	こうしましょう
浄水を通水しても 液晶サインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。 9ページ参照
水韻が行うの表ががであり	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。 9ページ参照
	流量が極端に低下して いませんか?	カートリッジが目づまりしている 可能性があるので交換してください。 流量が極端に低いと液晶サインは 点灯しません。
電池交換時に	電池の+と-が逆になってませんか?	9ページ参照
液晶サインの表示がでない	電池カバーが正しく 取付けられていますか?	9ページ参照
トリハロメタン高除去タイプ以上の カートリッジを使用しているのに マークが表示されない	リセットボタンを 押していますか?	リセット操作をしてください。 10ページ参照
リセット時に液晶サインの表示がでない	電池が入っていますか?	電池を取付けてください。 9ページ参照
カートリッジを交換しても 液晶表示が交換前と変わらない	リセットボタンを 押していますか?	リセット操作をしてください。 10ページ参照

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノスーパーシリーズをお使いください。

スーパーシリーズ 〈カビ臭(2-MIB)・トリハロメタン・農薬(CAT)

高除去タイプカートリッジ〉

(2個入) 品番: STC.E2J

交換目安:600L(1日10L使用の場合2ヶ月)



スーパーシリーズ

〈トリハロメタン高除去タイプカートリッジ〉

(2個入) 品番: STC.T2J

交換目安:600L(1日10L使用の場合2ヶ月)



※表示が一部異なる場合があります。

スーパーシリーズ〈塩素・濁り除去カートリッジ〉

(1個入)品番: STC.J (2個入) 品番: STC.2J

交換目安:1500L(1日10L使用の場合5ヶ月)



※表示が一部異なる場合があります。

●別売カートリッジ仕様一覧

品 番		STC.E2J	STC.T2J	STC.J、STC2J
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭		
	遊離残留塩素(除去率80%)	600L	600L	1500L
浄水能力 (1個あたり)	濁り(ろ過流量50%)	600L	900L	2000L
総ろ過水量 JIS S3201 試験結果	総トリハロメタン(除去率80%)	600L	600L	—
	2-MIB(カビ臭)(除去率80%)	600L	_	_
	CAT(農薬)(除去率80%)	600L	_	_
ろ材の交換時期の目安(1日10L使用した場合)*		2ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

- 【1】保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>
 - * 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり 大切に保管してください。
 - * 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

- 【2】保証期間中に修理をご依頼される時 お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理を うけたまわります。
- 【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時 お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により 有料にて修理いたします。
- 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
- 【5】部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

(トレビーノサービスセンター) ミズョイクニフリーダイヤル 0120-32-4192

(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階 (大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207 (福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4

お問い合わせ受付時間 AM 10:00~12:00 (月~金曜日) (祝祭日除く) PM 1:00~5:00

仕 様

器具の名称: トレビーノ スーパー ルーチェ 器具の品番: SX802TJ

耐 圧:350kPa 外形寸法:高さ75mm×幅114mm×奥行137mm

本 体 重 量:(満水時)430g

除去できない成分:水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類:ABS樹脂 ろ 過 流 量 :2.0L/分

ろ材の種類:活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 使用可能な最小動水圧:70kPa

| \$X802TJ | 浄水能力:遊離残留塩素:総ろ渦水量 600L(除去率 80% JIS \$3201 試験結果)

濁 り:総ろ過水量 900L(ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)

総トリハロメタン: 総ろ過水量 600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)

ろ材の取換時期の目安: 1日 10L使用の場合 2ヶ月

1日 151 使用の場合 1ヶ月 (浄水能力の短い遊離残留塩素と総トリハロメタンを基準としております。)

※交換用カートリッジのタイプにより、浄水能力が異なります。

蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

●蛇口取付け用部品Dタイプはオプション(無料)です。ご使用の方は お手数ですが、請求ハガキにご記入の上ご送付お願い申し上げます。 トレビーノ・パーツセンターよりビス止金具セットをお届けいたします。

	スーパー ルー 金具セット無			
〒 ^(フリガナ) ご 住所				
(フリガナ) お名前				
電話番号				
	請求日	年	月	E

お手数ですが お切り取りの上 ご送付 ください。



※ご記入は、誤送を避けるため楷書でハッキリとお書きください。

	— パーツセンター記入欄 	
受付No.		
受付日		
配送日		

蛇口取付け用部品Dタイプ請求ハガキ

※下の請求ハガキで得られた個人情報は、 ビス止金具セットをお送りする目的以外には使用しません。

お手数ですが、 お切り取りの上 ご送付 ください。

キリトリ線》

行

郵便はがき

おそれ入りますが 郵便切手を お貼りください。

部品発送時に切手 を同封いたします。) 520-0821

アノビーノ・パーク語言語が



28

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。



(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社トレビーノ販売部

●〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

東レ家庭用浄水器保証規定

- 1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- 2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビー ノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 3. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (二) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (木) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (へ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- *This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口)

トレビーノ サービスセンタ **O120-32-4192**

(お問い合わせ受付時間 AM10:00~12:00

PM 1:00~ 5:00 (月~金曜日) (祝祭日除く)