

蛇口取付け用アダプタ(取付部品)の選びかた

まず蛇口の先端形状を確認し、それにあったアダプタを選んでください。
※取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状・直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かれます。

蛇口の先端形状	先の方くらんだ丸型蛇口	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストレート)
	16mm 17.5mm 19mm	外ネジ径 22mm (形状例)	(形状例)	15mm以上 口径13mm以上 25mm未満
蛇口の形状例				
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 8ページへ 固定用リング	Bタイプ 8ページへ 外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W22山20	Cタイプ 10ページへ 内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W23山20	Dタイプ 10ページへ ビス止め金具

(キリリド)MK304MX
オプションアダプタ
請求券

Aタイプ
17.5mm

(キリリド)MK304MX
オプションアダプタ
請求券

Cタイプ
M24x1

(キリリド)MK304MX
オプションアダプタ
請求券

Dタイプ
ビス止め金具

オプションアダプタの請求について

Aタイプ(ブルー色)・Cタイプ(ブルー色)・Dタイプはオプションです。(無料)
上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター(☎0120-32-4192)までお電話いただくか、左記の請求券を郵便はがきに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求下さい。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8
トレビーノサービスセンター オプション部品係

●上記により提供した個人情報(個人情報は、オプション商品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引越しい改築・新築による水栓の変更にもそなえ、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

先の方くらんだ丸型蛇口

Aタイプ

部品セットの中にあるよ。

ブルー色 (17.5mm)
※オプション

1

9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。

2

取付けナットを、本体からはずす。

3

はじめに取付けナットを蛇口へ通す。

4

固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

5

本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6

完了

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※必ず切替レバーを「原水ストレート」の位置にしてください。(レバーの位置は12ページ「使いかた」を参照ください。)

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお試しください。

500 コインをご用意ください。

泡沫水栓 (外ネジ)

Bタイプ

部品セットの中にあるよ。

白色 (W22山20)
TOYO MAXなど一般的な泡沫水栓用

1

取付けナットを、本体からはずす。

2

蛇口の泡沫キャップをはずす。

3

取付けナットを先に通す蛇口です。

4

コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

5

本体を取付けナットで締めつけ固定する。

6

完了

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります

※水栓のイラストは一例です。

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお試しください。

500 コインをご用意ください。

1

8

9

カートリッジの取付けかた/レバーの使いかた

●カートリッジの取付けかた/
交換のしかた ※取りはずす場合は、逆の手順で④から行ってください。

① 切替レバーを「原水ストレート」の位置にします。

② カートリッジをたおした状態にします。

③ カートリッジの接続部を本体にさし込みます。

④ カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。

横からみた図

カートリッジに貼ってある使用上の注意事項ラベルの記載開始日を記入してから使ってください。

●レバーの使いかた

切替レバーは右図の矢印方向に360°回転します。(約60°回転させるごとに水流が切替わります。)

重要

初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり十分な水量が得られない場合があります。

レバーの位置	水流の種類
浄水 (ろ過された水)	飲料水やお料理に
原水ストレート (水道そのままの水)	強く洗う時に
原水シャワー (水道そのままの水)	広くソフトに洗う時に

カートリッジの交換時期について

高除去ろ過システム	粒状活性炭・ニオン交換体	多層構造中空糸フィルター
ミネラル 遊離残留塩素 濁り (ニゴリ成分・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類) トリハロメタン 溶解性鉛 カビ臭 (2-MIB) 農薬 (CAT) テトラクロロエチレン トリクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン クロロホルム プロモクロロメタン ジブロモクロロメタン プロモホルム	粒状活性炭	中空糸フィルター

！ 交換までの期間は、使用水量・水圧・地質・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、13・14ページ3点のいずれかに該当した場合にカートリッジを交換してください。

トリハロメタン……クロロホルム、プロモクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発がん性を有する可能性が疑われています。
溶解性鉛……人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に認知症や学習障害を引き起こす恐れがあるといわれています。
カビ臭 (2-MIB)……湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって生成され、水の臭いを生じます。
農薬 (CAT)……除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。
テトラクロロエチレン……ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。
トリクロロエチレン……金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。
1,1,1-トリクロロエタン……金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるといわれています。

以下の3点をカートリッジ交換時期の目安としてください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

カセット304MX (MK304MX) のカートリッジ1個あたりの浄水能力は600Lです。600Lは3〜4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合 (1日10L使用の場合)、「2ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。
※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

2 浄水の塩素 (カルキ臭) がとれなくなった。→ 除塩素機能が低下しています。

除塩素能力が下がった粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。(残留塩素等の多い水道水の場合や、水道圧力が高く浄水流量が多くなる場合は、水栓を絞ってお使いいただく効果的です。)

！ カートリッジに一度水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。

3 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、ニゴリや鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水流量が減少します。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓 (汚れ確認窓) から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

●目づまりの期間は使用量、水圧、水質 (ニゴリ鉄サビ他) 等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

カートリッジの上手な使い方
にごりのひどい時の朝一番のお水は原水が原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

※カートリッジは可燃性廃棄物 (プラスチックゴミ) ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。

トレビーノ・ホームページアドレス <http://www.torayvino.com/>
携帯電話からもご登録ができます
携帯電話からアクセスする場合の注意

① 携帯電話の機種により登録できない場合があります。
② 登録料および通話料お客様のご負担となります。
③ 携帯電話での取扱いが不可能な場合は、<http://www.torayvino.com/>を携帯電話に直接入力いただくか、パソコンより登録ください。

こんなとき？ どうしましょう

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか？ アダプタのネジ山がつぶれていませんか？ 蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありますか？ アダプタと取付けナットにワレ・ヒビなどありませんか？	もう一度取付けてください。(7〜11ページ参照) (7) トリハロメタン・遊離残留塩素・濁り・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類をろ過する際に、蛇口先端に教回巻つけてから取りつくと密着を高めるのに有効です。 サービスセンターへお問い合わせください。☎0120-32-4192 蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがある場合は、蛇口の部品を修理するか交換してください。 アダプタと取付けナットにワレ・ヒビなどがない場合は、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようご注意ください。(12ページ参照)
底部または本体からの水もれ (浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか？ 本体のカートリッジ接続部(パッキン)がはずれているか、ゆるんでいませんか？	もう一度取付けてください。(12ページ参照) カートリッジ接続部(パッキン)を正しくつけ直してください。 紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。(6ページ参照)
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水・シャワー口が汚れていませんか？ ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(下記お手入れ方法 (3) 参照)
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていますか？ (13ページ②参照)	カートリッジを交換してください。(12ページ参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(12ページ参照)

※水道用シールテープはホームセンターなどで数回販売されています。

お手入れ方法

！ 取付口と逆の手順で浄水器を蛇口から取り外して、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。(カートリッジは一度通水した後に取り付け・取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

(1) 本体表面の汚れは、洗剤・シンナー・アルコールなどをわずかに水でぬらし、乾いた布で拭いてください。

(2) 浄水口は水道水を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす十分にすすいだあと、清潔な布で水をふきとってください。

(3) 取付け部ネットや原水・シャワー口は清潔な布で拭いてください。

！ 注意

浄水は、消毒 (殺菌) 用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水の流れを流してください。

13

14

15