

●東レポット型浄水器

# トレビーノ PT302F

品番：PT302F


## 取扱説明書

このたびは東レ家庭用浄水器「トレビーノPT302F」を  
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、  
正しくお使いください。  
また、この取扱説明書は大切に保管し、  
必要なときにお読みください。

### 保証書付

本取扱説明書には、保証書が付  
いています。必要事項が記入さ  
れていることをお確かめいただき、  
販売店からお受け取りください。



ろ過水容量：1.2L  
全容 量：2.0L  
(ロート部容量：約0.8L)

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。万一、不備や部品の破損がありました場合には、すぐにお買い上げ店もしくはトレビーノ・サービスセンターにお申し付けください。

トレビーノ  
サービスセンター フリーダイヤル ミス ヨイクニ  
0120-32-4192 [お問い合わせ受付時間]  
AM10:00~12:00 PM1:00~5:00  
[月~金曜日] (祝祭日・休業日を除く)



2-3

2-4

2-5

2-6

### 注意 ご使用方法、取扱いについて

カートリッジに35℃以上の温水を通水しないでください。

→ 活性炭の機能が低下し、吸着した臭いなどが浄水に出てくる恐れがあります。

本体・ロート・フタ・ダイヤルを80℃以上の温水に浸けないでください。

→ 变形・変色・破損の恐れがあります。

クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。

→ キズ・変色の原因となります。

食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

→ 变形・変色・破損の恐れがあります。

ご使用前およびカートリッジ交換時は、3-1ページ「ご使用前の準備」を必ず行ってください。






→ 浄水性能が発揮できません。

本体容器内の水を使いきってから新たにロートに水道水を入れてろ過してください。


浄水を注ぐ際、ロートに水が入っていないことを確認した上で注いでください。

→ 浄水を注ぐ際、浄水側に水(水道水)が混ざってしまうため、ロート内に水が残らないようろ過してください。

ロート2杯分は一度にろ過できませんのでおやめください。



! 浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し（通年）、24時間以内にお使いください。



! 使用後はすみやかに冷蔵庫に入れ、保管してください。

! カートリッジは交換目安に従って交換してください。

→ カートリッジの交換目安は、3-2ページ [2]「カートリッジ交換目安ダイヤルの設定」にしたがい設定してください。また、3-4ページをご参照ください。

! 2日以上使わない場合は、本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。次回使用を再開する際は、3-1ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

! 2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて、3-1ページ「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

→ 一度通水した後長時間放置すると、浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。

→ 体調を損なう恐れがあります。

1. 各部品の確認

1-1

## 2. 安全上のご注意

2-1

2-2

### 警告

浄水を正しくお使いいただくために

! 日本の水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。  
→ 体調を損なう恐れがあります。

### 注意

浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や本体容器内部、注ぎ口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

! 汚れた手やスポンジなどで触  
れないでください。



! 水道水以外のもの（お茶、ジュース、牛乳など）を  
ろ過したり、保存しないでください。

→ 浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。  
→ 変形・変色・破損の恐れがあります。  
→ 体調を損なう恐れがあります。

! 高温になる場所（直射日光の強い場所や炎天下の車中など）で放置・  
保管しないでください。

→ 変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

! 凍結させないでください。冷凍庫（フリーザー）、チルド室に入れないでください。

→ 破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

! 養魚用などには使用しないでください。

→ 残留塩素の除去が不十分なとき、魚が死ぬ恐れがあります。

! カートリッジを分解しないでください。

→ 分解すると商品を正常にご使用できません。

→ 部品を小さなお子様が誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

! カートリッジのメッシュ部分に堅いものをぶつけないでください。

→ メッシュが破れて中の活性炭が飛び散る恐れがあります。

### 注意 その他の注意事項


● カートリッジに黒い粉がついている場合があります。これはろ材の活性炭の粉末ですので異常ではありません。その際は水道水で洗い流してください。

● カートリッジに衝撃を与えると活性炭の粉末が混ざり、浄水が濁ることがあります。その際は、3-1ページ「ご使用前の準備」を行ってください。


● 硬水を軟水にしたり、軟水を硬水にすることはできません。

軟水 ← → 硬水

## 1 ご使用前の準備



## 2 カートリッジ交換目安ダイヤルの設定(1日3L使用の場合)



## 3 フタの開け方

## 4 ご使用方法



## 4. こんなときには

## 4-1

こんなとき	確認しましょう	こうしましょう
浄水が濁る	使い始めに2回ろ過しましたか?	3-1 ページ「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか? カートリッジとロートの接続部から水が漏れていますか?	カートリッジを交換してください。
浄水のろ過時間が長い※	古いカートリッジではありませんか? 使い始めに2回ろ過しましたか?	自詰まりしている可能性があります。新しいカートリッジに交換してください。
浄水のニオイ・味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか? カートリッジが汚れていませんか? 本体容器・ロート・フタが汚れていませんか?	カートリッジを交換してください。
		5-3 ページ「お手入れ方法」に従って洗浄してください。

※浄水のろ過時間が短い場合もございますが、浄水性能に問題ございません。

## 8 お手入れ方法

衛生性を保つために、下記のお手入れ方法に従って本体容器・ロート・フタはこまめに洗浄してください。

食器用中性洗剤を使い、清潔なスポンジで洗浄してください。クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。洗剤はよくすすいで落としてください。

食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

「カートリッジ交換目安ダイヤル」はフタから取りはずして洗うことができます。やわらかい布かスポンジで洗浄してください。取りはずす際は設定した使用開始日を忘れないよう注意ください。

## 5. 仕様

## 5-1

商品仕様	器具の品番	外寸	外寸	重量
	PT302F	高さ282×幅157×奥行103(mm)		5.70g(満水時1675g)


ろ過できない成分: 濁り水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど  
ろ過水容量: 1.2L

材料の種類: 本体容器・ロート/AS樹脂 フタ・ダイヤル・注ぎ口・カートリッジ・ボリスチレン  
ろ材の種類: 活性炭  
ろ過流量: 0.2L/分  
浄水能力: 遊離残留塩素: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
総トリハロメタン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
2-MIB(カルク): 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
CA(農業): 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
テトラクロエチレン: 総ろ過水量200L(除去率80% JIS S3201 試験結果)  
トリクロエチレン: 総ろ過水量200L(除去率80% JWPAS B.210 試験結果)  
PFOS及びPFOA: 総ろ過水量200L(除去率80% JWPAS B.210 試験結果)

ろ材の取替時期の目安: 1日3L使用の場合2ヶ月、1日2L使用の場合3ヶ月

△ 注意 JIS及び浄水器協会規格基準(JWPAS B.210)の試験方法に従って浄水能力を項目毎に測定しています。実際の水道水の水質やろ過流量の違いによってろ材の取替時期の目安は変わることがあります。

表示のろ過流量(0.2L/分)は、カートリッジが十分に水になじんだ状態において、JISの試験方法に従って計測した結果です。通常は1L(ロート1杯分)あたり約5分でろ過しますが、水質、水温や季節、地域、水道水の注ぎ方(※5)などの使用状況によりろ過に時間がかかることがあります。



ロート内の水がろ過されたらご使用いただけます。  
浄水をすぐに使用しない場合は冷蔵庫で保管してください(通常)。24時間以内にお使いください。

\*5 大量の水道水をロートに一気に注ぐと、流量にバラツキ出ることがあります。

## 5 カートリッジの交換方法



ご使用済みカートリッジの上部を持ち、上へ引っ張りロートから外します。

新しいカートリッジを袋から取り出します。

3-1 ページ「ご使用前の準備」の①~⑨ 3-2 ページ「カートリッジ交換目安ダイヤルの設定」の作業を行います。

ご使用済みのカートリッジや本体は、可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄願います。

## 6 カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なります。最適な性能でお使いいただくために、1日3L使用した場合2ヶ月、1日2L使用した場合3ヶ月が交換目安(約200L)です。

■次の場合は早めにカートリッジを交換してください。

- 浄水に塩素(カルキ臭)がのこるようになります。
- 2週間以上使用しなかった。

交換用カートリッジは別売のトレビーノ・ポット型カートリッジ PTシリーズをお使いください。本商品にはPTC.FJがセットされています。

<長持ち 高除去タイプ>	<高除去タイプ>	<ドリーパーマン・塩素・カビ臭(2-MB)除去タイプ>
(1個入)品番:PTC.SLV 交換目安:600L	(1個入)品番:PTC.SVJ (2個入)品番:PTC.SV2J 交換目安:200L	(1個入)品番:PTC.FJ (3個入)品番:PTC.F3J 交換目安:200L

## ・東レ浄水器保証書・

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことを約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	PT302F(トレビーノ PT302F)
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年月日
●住所	
お客様	●お名前 ●電話 様 ( ) -
●住所・店名	
※販売店	●電話 ( ) -

(販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ事業部  
〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

## 東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は保証対象外となります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) 買上げ後の水道等による破損および損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
  - (二) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
  - (ホ) 本書の提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字書きかえられた場合。
  - (ト) カートリッジは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

本書は、安心の浄水器協会加盟会社の商品をお勧めします。  
当社は浄水器協会に加盟しております。

Printed in Vietnam,  
XXXXXX